

GUIDA AL MONTAGGIO PLAFONIERA NEL BAGAGLIAIO

cinquecentisti.com

COME MOLTI DI VOI SANNO, LE VERSIONI POP E SPORT NON HANNO LA LUCE NEL BAGAGLIAIO. HO TRADOTTO QUESTA GUIDA PER TUTTI QUANTI VOI, DOPO AVERLA REPERITA NEL FORUM FRANCESE WWW.NOUELLE-FIAT500.FR. LA TROVO VERAMENTE BEN FATTA, E INOLTRE, È STATA REALIZZATA DA UNA DONNA.

A CURA DI **Chomoloco**

COMINCIAMO!

MATERIALE NECESSARIO:

- 1 PLAFONIERA (COD. 60665239);
- 1 LAMPADA (COD. 1414190);
- 1 CACCIAVITE PIATTO;
- 1 CACCIAVITE A STELLA;

TEMPO D'IMPIEGO: 30 MINUTI CIRCA



1- PER COMINCIARE SVUOTATE IL COFANO RIMUOVENDO ANCHE LA COPERTURA DELLA RUOTA DI SCORTA.



2- LA MOQUETTE È TENUTA DA UNA CLIP AD INCASTRO. PER RIMUOVERLA SOLLEVATELA COL CACCIAVITE PIATTO. OCCORRERÀ UN PO' DI FORZA, NON ABBIATE PAURA A TIRARLA NON SI ROMPE.





3- A MOQUETTE RIMOSSA TROVERETE L'ARROTOLATORE DELLA CINTURA DI SICUREZZA E DIETRO DI ESSO IL CABLAGGIO PER LA PLAFONIERA AVVOLTO IN DEL NASTRO DI CARTA.



4- RIMUOVETE IL NASTRO ED ECCO LA PRESETTA.



5- NON PASSATE LA PRESA DIRETTAMENTE NEL FORO COME ILLUSTRATO IN FIGURA.



6- TROVERETE INFATTI UN FORO APPOSITO NELLA MOQUETTE DA CUI FAR PASSARE IL CABLAGGIO.





7- PROCEDIAMO AL RIMONTAGGIO DELLA MOQUETTE. LA PARTE PIÙ DIFFICILE DA RIMETTERE A POSTO È QUELLA ATTORNO ALL'ARROTOLATORE. PER FACILITARE L'IMPRESA ALLENTATE LA VITE DEL SUPPORTO DEL COPRIBAGAGLIAIO E UNA VOLTA SISTEMATA LA MOQUETTE RIAVVITATE IL TUTTO.

8- ECCO LA MOQUETTE SISTEMATA E IL CABLAGGIO PRONTO.





9- COLLEGATE LA LAMPADA, SE IL BAGAGLIAIO È APERTO SI ACCENDERÀ IMMEDIATAMENTE. FISSATE LA PLAFONIERA NELL'ALLOGGIAMENTO COL CONNETTORE RIVOLTO VERSO L'ALTO COME ILLUSTRATO IN FIGURA.



10- LAVORO TERMINATO!

GUIDA COMPLETATA IL 17/01/2010
IN COLLABORAZIONE CON >Giù<
WWW.CINQUECENTISTI.COM