

# GUIDA: Come montare la cuffia del cambio

*Ecco la pratica guida fotografica su come smontare il cambio per montare una nuova cuffia del cambio*



Con le unghie o con un piccolo cacciavite a taglio di quelli da elettricista sollevare la piastrina che copre il pomello che è attaccata con un cerchietto di biadesivo facendo molta attenzione a non rovinare nulla

Svitare la vita all'interno del pomello come in figura facendo sempre molta attenzione



Togliere il pomello ed estrarre delicatamente la molla che blocca la pipetta della retromarcia facendola ruotare attorno al tassellino





Sganciare la base della cuffia tirandola verso di se, all'inizio sembrerà opporre un po' di resistenza ma una volta staccato il primo gancino il gioco si fa molto più facile

Sfilare il blocco cuffia + pipetta e tagliare la fascetta che le tiene insieme



Ora non rimane che sganciare tutti i piccoli tassellini e togliere la cuffia



Per montare una nuova cuffia praticare i fori in coincidenza dai vari tasselli sulla nova cuffia da inserire, con una nuova fascetta bloccare l'estremita superiore della cuffia alla pipetta della retromarcia facendola passare per l'elastico che troverete all'interno. Reinfilare il tutto sull'asta del cambio e reinsertire con molta delicatezza la molla che tiene ferma la pipetta. Mettere al proprio posto poi il pomello e riavvitare la vite. Se il biadesivo è ancora in buono stato rimettere la piastrina sopra al pomello altrimenti applicare un collante o usate dell'altro biadesivo.